

NÁVOD K POUŽITÍ OSMO VZORKOVÝCH SÁČKŮ

1. Otevřete prosím vzorkový sáček.
Obsah sáčku vystačí na povrchovou úpravu ručního vzorku o rozměru ca. 20 x 30 cm při dvou nátěrech na dřevo.
2. Naneste polovinu obsahu nátěru ze sáčku na dřevo bavlňným hadříkem tence ve směru vláken dřeva a důkladně rozetřete na připravený vzorek. Uzavřete otevřený sáček se zbytkem obsahu lepicí páskou.
3. Barevný nátěr nechte schnout ca. 8 – 10 hodin. Naneste druhou polovinu obsahu sáčku na zaschlý první nátěr a postupujte opět dle bodu 2.
4. Po vyschnutí druhého nátěru dostanete reálný barevný vzorek zvoleného odstínu.
5. Dbejte prosím na dostupné bezpečnostní pokyny jednotlivých výrobků, které získáte na www.au-mex.cz.

Bude nás těšit, pokud Vám vzorkový sáček pomůže k pozitivnímu rozhodnutí pro OSMO nátěry a usnadní Vám výběr správného odstínu.



První distributor